



Indication de l'état du numériseur

Témoin de mise sous tension (DEL à l'avant)		STATUT
Couleur	État	
Vert	Continu	Prêt ou en cours de numérisation
Vert	Clignotant	En veille
Orange	Continu	Prêt ou en cours de numérisation avec mise en garde
Orange	Clignotant	Démarrage ou calibration
Rouge	Continu	Erreur d'alimentation
Rouge	Clignotant	Erreur de système

Mises en garde: Ces statuts requièrent l'attention sur un de ces points: "Nettoyer les rouleaux" ou "Nettoyer les plaques de références" ou "Remplacer les rouleaux". Pour déterminer la condition spécifique, lancez l'utilitaire d'utilisateur Panasonic pour afficher le message de condition.